

DESENCOFRANTE

PROBLEMA / NECESIDAD  
Desencofrar madera, metal o fenólico

SOLUCIÓN  
MADEFER  
Desencofrante universal



[1] Elementos



Se aplica con pincel (a), rodillo (b) o pulverizador (c).

[2] Preparación



(a) La superficie debe estar limpia, sana y seca, libre de óxido o material adherido, cementos, etc.

[3] Mezclado

• Es necesario agitar muy bien el contenido del envase antes de su utilización.

[4] Colocación



(a) Se aplica directamente a pincel, rodillo o por pulverización sobre superficies limpias y secas en el momento previo al hormigonado, o bien algunos días antes preservándolos de toda contaminación ambiental.

Habilitación: Los moldes tratados se pueden utilizar inmediatamente.

Consumo: Sobre metal: 50 a 60 m2/L (dependerá de la forma de aplicación). Sobre encofrados especiales no metálicos y/o laminados: 35 a 45 m2/L dependiendo éste de la absorción de la superficie.

Advertencias: Los moldes con material aplicado deben protegerse de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de las mismas